

Adjustability Understood

We at ergoCentric want to ensure that the adjustment features of your chair are understood. We believe the proper use of these features is critical and will ensure you receive the full benefits of your ergonomic chair.

This booklet was designed to teach you the adjustment features of this chair. Please take a moment to review this booklet. Call us if you have any questions at 1.866 GET ERGO® and ask for a customer support representative.

Réglages Interactifs

Chez ergoCentric, notre priorité est d'assurer une maîtrise optimale des réglages de votre chaise. Nous croyons qu'une utilisation adéquate des fonctions ergonomiques de nos produits vous permettra de profiter pleinement de leurs bienfaits.

Ce dépliant a été conçu pour vous expliquer les différents réglages de votre chaise. Nos leviers brevetés avec formes géométriques et la plaquette explicative simplifient tout. Si vous avez des questions, appelez-nous au 1.866 GET ERGO® et demandez pour un représentant du service à la clientèle.

ergoCentric
SEATING • SYSTEMS

T: 866.GET ERGO® (438.3746) F: 800.848.5190
service@ergocentric.com ergocentric.com



USER GUIDE

GET ERGO®

GUIDE DE L'UTILISATEUR

A Healthy Investment, Guaranteed



La garantie d'un investissement santé


Dedicated Task/Tâche Unique

ecoCentric Mesh

Top View/Vue Aérienne

BACK ANGLE - To adjust the back angle, pull up on the **TRIANGULAR** paddle and hold it in the up position. Lean backward or forward until the backrest is at the desired angle. Release the paddle to lock. When adjusted correctly the angle between your upper body and thighs should be greater than 90 degrees.

ANGLE DU DOSSIER - Pour régler l'angle du dossier tirez sur la manette **TRIANGULAIRE** et tenez-la. Penchez vous vers l'avant ou vers l'arrière afin de déplacer le dossier à l'angle d'ouverture désirée. Relâchez la manette pour bloquer le dossier. Pour un ajustement correcte, l'angle entre le haut de votre corps et vos cuisses devrait être plus élevé que 90 degrés



Backrest /Dossier

LUMBAR SUPPORT - To adjust the lumbar support, push the lumbar pad up or down to the desired height.

SUPPORT LOMBAIRE - Pour ajuster le support, déplacez le coussin vers le haut ou vers le bas pour obtenir le niveau désiré.



SEAT HEIGHT - To raise the seat, pull up on the **SQUARE** paddle while raising your weight off the chair. To lower the seat, pull up on the paddle while sitting. Release the paddle to lock.

HAUTEUR DU SIÈGE - Pour monter le siège, tirez sur la manette **CARRÉ** tout en enlevant votre poids du siège. Pour descendre le siège tirez sur la manette alors que vous êtes assis et relâchez lorsque le niveau désiré est atteint.



SEAT ANGLE - To adjust the seat angle, pull up on the **CIRCULAR** paddle and shift your weight forward or backward until the seat is at the desired angle. Release the paddle to lock.

ANGLE DU SIÈGE - Pour régler l'angle du siège, tirez sur la manette **CIRCULAIRE** et déplacez votre poids vers l'avant ou vers l'arrière pour faire bouger le siège vers l'angle désiré. Relâchez la manette pour bloquer le siège en place.